

WILDSWAG

PORTABLE WIRELESS PARTY SPEAKER

EMBALLAGE : 8435430623000

BOÎTE EXTERNE : 8435430623017

PVP : 99 €



TRUE WIRELESS



WIRELESS



AUX IN



WORKING TIME



OUTPUT POWER



CONTROL BUTTONS



USB AUDIO INPUT



TF AUDIO INPUT



4 MODES LED LIGHTS



DIGITAL SIGNAL PROCESSOR



DESCRIPTION

- Enceinte portable compatible avec la technologie Bluetooth, entrée audio USB/TF et entrée auxiliaire.
- Grâce à sa batterie intégrée et sa poignée, vous pourrez emmener votre musique avec vous partout facilement et commodément.
- Sa puissance de 80W et ses lumières LED vous permettront de faire la fête partout où vous irez, et si cela ne suffit pas, doublez le volume en connectant 2 WILD SWAG sans fil grâce à la fonction TWS.
- Elle comporte des boutons de commande sur le dessus et une entrée micro avec fonction karaoké.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Sortie d'alimentation : 80 W
- Compatible avec le Bluetooth 5.0
- True Wireless Stereo
- Lumières LED
- Entrée audio USB jusqu'à 64 GB
- Entrée audio TF jusqu'à 64 GB
- Entrée Aux
- Entrée Microphone
- Écran LED
- RMS : 40 W
- Batterie : 7,4V/3600mAh
- DSP (Digital Signal Processor)
- Formats audio : MP3/WMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- WILDSWAG
- Câble de chargement USB-C
- Guide d'installation

INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

Dimensions (mm)
et poids (g)

	W	D	H	🔒
- Boîte externe :	580	560	390	-
- Emballage :	282	273	372	-
- Produit :	240	230	300	3200
- Unités par pallet :	32			
- Unités par boîte :	4			
- Boîtes par pallet :	8			
- Boîtes sur la base :	2			
- Boîtes en hauteur :	4			

*avec les voyants

7 heures à 50 % du volume

5 heures à 70 % du volume

2,5 heures à 100 % du volume

sans voyants

10 heures à 50 % du volume

6 heures à 70 % du volume

3 heures à 100 % du volume